

Блок управления ВKR WCS-20M.

Процедура настройки на основном устройстве автоматического наведения видеочамеры на активный микрофон.

1. Настройка системы (стр. 5 в руководстве)

Блок управления, пульт делегата и пульт председателя используют одинаковые настройки "LinkIP" и "LinkID" для соединения друг с другом.

Эта настройка включается в системном меню. На заводе эти настройки установлены на одинаковое значение и пользователю нет необходимости в их настройке.

2. Настройка микрофона (стр. 5 в руководстве)

Установите ID устройства (который также означает ID предустановки) и ID камеры.

Система видеослежения должна назначить пульту делегата и пульту председателя уникальный ID. После этого необходимо подтвердить камера с каким ID отслеживается каким устройством.

Обратите внимание, что установка ID пульта выполняется только в режиме ожидания.

* Установка микрофона в режим ожидания. Включите микрофон перед включением блока управления.

(При включении микрофона на "гусиной шее" световое кольцо мигает, что означает, что микрофон находится в режиме ожидания).

3. Соедините камеру и блок управления с помощью управляющего видео кабеля, соедините блок управления и LCD монитор с помощью видео кабеля.

4. Установите на блоке управления такой же протокол, что и на камере. Установите номер PTZ камеры (PELCO-D от 000, PELCO-P от 001, VISCA от 001)

5. Отрегулируйте позицию камеры в соответствии с расположением каждого пульта.

Используйте пульт ДУ камеры для регулировки каждого микрофона (в соответствии с ID пульта), после подтверждения позиции, длительно нажмите цифру на пульте ДУ для сохранения предустановки.

Например, если ID микрофона 001, после подтверждения позиции отслеживания, нажмите на пульте ДУ клавишу 1. Сохранение будет завершено. Аналогичная операция выполняется для 002, 003 и т.д..