

TrueConf Tracker 2.0 Руководство пользователя



© 2010-2018 Компания TrueConf. Все права защищены. https://trueconf.ru

Оглавление

Задачи TrueConf Tracker	3
Системные требования	3
Скачивание и установка	3
Выбор оборудования	4
Интерфейс главного окна	5
Принципы работы приложения	6
Настройка конфигураций	7
Список горячих клавиш	7

Задачи TrueConf Tracker

TrueConf Tracker – программное обеспечение для автонаведения камеры на докладчика во время конференции.

Автонаведение реализуется для РТZ-камер путём интеграции программного обеспечения с микрофонным массивом на основе передаваемых массивом данных об активности микрофонов.

Системные требования

TrueConf Tracker работает с операционной системой Windows версий 7, 8, 8.1 и 10.

Приложение может работать с любой РТZ-камерой, работающей по протоколам UVC или VISCA.

В качестве подключаемого микрофонного массива должна быть использована система Phoenix Audio Condor с версией прошивки звукового процессора не ниже 1.7.

Список требований хранится и обновляется на сайте компании по следующему адресу:

https://trueconf.ru/support/system-requirements.html#tracker

Скачивание и установка

Приложение доступно для скачивания на сайте компании TrueConf:

https://trueconf.ru/products/tracker.html

После скачивания запустите ехе-файл для установки и пройдите все этапы. После установки приложение готово к работе.

Выбор оборудования

При первом запуске программы над основным окном откроется окно выбора оборудования настроек. Выберите в нём используемое оборудование и параметры работы приложения и нажмите **ОК**.

	Condor			~
PTZ camera				
	Camera	Microsoft® LifeCam Studi	(TM)	~
Responsiven	ess			
Responsiven () High	ess	◯ Middle	O Low	
Responsiven High	ess	() Middle	() Low	

В дальнейшем это окно можно будет вызвать выбором пункта меню основного окна **Tools > Settings** или нажатием кнопки в углу.



Интерфейс главного окна

В центре основного окна расположен круг, обозначающий состояние системы:

- **OFF** ручной режим;
- **ON** автоматический режим.

Переключение между режимами происходит по нажатию на надпись OFF/ON.

Семь исходящих из центрального круга лучей соответствуют семи позициям (конфигурациям), принимаемым камерами при активации каждого микрофона, и служат для взаимодействия с ними (применения и изменения).

В верхней части расположена кнопка GET TRUECONF SERVER. направляющая пользователя на страницу скачивания TrueConf Server _ сервера видеоконференций, также выпускаемого компанией TrueConf. Приложение TrueConf Tracker не предназначено для какого-либо специального взаимодействия с этим сервером, но сервер может добавить к существующему функционалу видеоконференцсвязь с удалённой переговорной комнатой или залом.

По бокам от кнопки **GET TRUECONF SERVER** расположены кнопки для открытия меню настроек и списка горячих клавиш.

Принципы работы приложения

По умолчанию все семь позиций камеры выстраиваются таким образом, что угловое расстояние между каждой парой соседних позиций одинаково.

Луч, обозначаемый на экране приложения жёлтым цветом, обозначает текущую выбранную позицию камеры (в дальнейшем это называется меткой выбранного луча). Таковой является либо последняя выбранная пользователем позиция, либо последняя позиция, на которую произошло автоматическое переключение.

При нажатии на луч, соответствующий позиции камеры, приложение переведёт камеру в выбранную позицию и обновит метку выбранного луча.

* при ручной смене позиции автоматический режим переключения камеры, если он был включён, будет выключен

При активации микрофона из микрофонного массива приложение переведёт камеру в позицию, соответствующую данному микрофону, и обновит метку выбранного луча.

При смене конфигурации камеры сторонним источником (в том пульт управления РТZ-камерой) пользователем через числе приложение зафиксирует новую конфигурацию как Это соответствующую выбранной позиции. означает. что В дальнейшем при смене (ручной или автоматической) иной позиции камеры на ту, которая в данный момент является текущей, камера будет переведена в новую конфигурацию.

Настройка конфигураций

Выберите на экране приложения луч, отмеченный номером 1, и подождите, пока завершится смена автоматическая смена конфигурации камеры. После этого переведите камеру в то положение, которое она должна принимать в будущем при активации первого микрофона.

Повторите предыдущие действия для каждого луча на экране приложения (разные лучи соответствуют разным микрофонам).

Нажмите на надпись **OFF** чтобы она сменилась на **ON**.

Нажмите **Ctrl+S** чтобы при следующем запуске все настройки сохранились.

После этого приложение автоматически будет перемещать камеру в выбранные позиции при изменении состояния микрофонного массива.

Список горячих клавиш

←, ↑, →, ↓, +, - – управление текущей позицией РТZ-камеры
SPACE – переключение между автоматическим и ручным
режимами (ON/OFF)

1, 2, ..., 7 – переключиться на соответствующую позицию камеры

Ctrl+1, Ctrl+2, ..., Ctrl+7 – назначить текущую конфигурацию камеры соответствующей позиции и переключиться на неё

F2 – открыть окно настроек

F5 – сбросить позиции камер

F10 – поменять местами конфигурации камеры в первой и седьмой, второй и шестой, третьей и четвёртой позициях

* клавиша может быть полезна при смене РТZ-камеры, поскольку разные камеры могут по-разному обрабатывать данные о принимаемой конфигурации

Ctrl+S – сохранить настроенные конфигурации